



НПО «СИБИРСКИЙ АРСЕНАЛ»

GE коммуникатор



Сертификат  
соответствия № ЕАЭС  
RU C-RU.ЧС13.B.00283/21



ПАСПОРТ  
САПО.425951.010-04ПС

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1

GE коммуникатор (далее – коммуникатор) систем передачи извещений «ГОРИЗОНТ» и «ЛАВИНА» предназначен для использования в составе приборов приёмно-контрольных и управления охранно-пожарных, объектовых **Гранит-16** и **Гранит-24** (далее – прибор).

Коммуникатор обеспечивает передачу извещений по сетям Ethernet и по каналам связи GSM / GPRS от объектовых приборов на пульт централизованного наблюдения «Горизонт», «Лавина» и имеет возможность для удалённого программирования этих приборов. Коммуникатор также может работать с СПИ других производителей, работающих по протоколам SurGard и Contact ID.

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

2

Наименование	Количество
GE коммуникатор	1
Антенна GSM	1
Жгут LY-175-5P	1
Паспорт	1

## УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА

3

### Порядок установки и подключения коммуникатора

- Отключите внешнее питание прибора (220 В или источники питания +12 В), снимите крышку прибора, отключите (при наличии) аккумуляторную батарею;
- Снимите плату индикации прибора (вместе с панелью индикации и управления) с платы контроллера прибора;
- Если Вы планируете использовать внешнюю GSM антенну, то открутите внутреннюю антенну, и замените её внешней антенной (предварительно продев кабель антенны в отверстие для ввода кабелей на задней стенке прибора);  
**ВНИМАНИЕ!** Без подключенной GSM антенны GE коммуникатор не использовать, может выйти из строя GSM-модуль.
- Вставьте коммуникатор в корпус как показано на рис.1, и слегка надавите на него, чтобы плата коммуникатора зафиксировалась в корпусе двумя защёлками;
- Один конец жгута (поставляемого в комплекте) соедините с разъёмом XS1 коммуникатора, второй конец жгута соедините с разъёмом XS3 платы контроллера прибора;
- Подключите (предварительно продев в отверстие для ввода кабелей на задней стенке прибора) ethernet-кабель с разъёмом 8P8C (RJ-45) к розетке 8P8C на плате коммуникатора;
- Установите в слот SIM-карту(ы). Основная SIM-карта устанавливается в верхний слот, резервная (при наличии) – в нижний;
- Установите плату индикации прибора (вместе с панелью индикации и управления) на плату контроллера прибора;
- Подключите (при необходимости) аккумуляторную батарею либо внешние источники питания;
- Подключите прибор к компьютеру microUSB-кабелем (приобретается дополнительно);
- Произведите настройку коммуникатора.

### Настройка коммуникатора

Программирование настроек коммуникатора производится в составе прибора с помощью программного обеспечения в АРМ администратора системы «Горизонт», АРМ администратора системы «Лавина» версии 6.3.9 и выше и в конфигураторе «Гранит-С». Подробно о программировании коммуникатора можно ознакомиться в руководстве по эксплуатации САПО.425519.063РЭ на прибор или в меню «Помощь» → «Справка» программного обеспечения.

После настройки коммуникатора и программирования прибора отключите прибор от компьютера, закройте крышку прибора, зафиксируйте её винтами-саморезами и, при необходимости, подключите прибор к сети 220 В.



Рис.1 Установка коммуникатора в прибор.

4

#### СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Изделие не содержит драгоценных и токсичных материалов и утилизируется обычным способом. Не выбрасывайте изделие с бытовыми отходами, передайте его в специальные пункты приема и утилизации электрооборудования и вторичного сырья.

5

#### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

GE коммуникатор соответствует требованиям ТУ 26.30.50-041-12690085-2020 изм.4 и конструкторской документации, признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Штамп ОТК

6

#### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантийных обязательств 3 года. Срок гарантийных обязательств за пределами РФ 1 год.

В течение этого срока изготовитель обязуется производить бесплатно, по своему усмотрению, ремонт, замену либо наладку вышедшего из строя коммуникатора. На коммуникаторы, имеющие механические повреждения или другие признаки неправильной эксплуатации гарантийные обязательства не распространяются.

Срок гарантийного обслуживания исчисляется со дня покупки коммуникатора. При отсутствии отметки о продаже, срок гарантийного обслуживания исчисляется со дня даты выпуска.

Дата продажи: \_\_\_\_\_

Название торгующей организации: \_\_\_\_\_

МП

7

#### КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

<b>Техническая поддержка</b>	<b>тел.: 8-800-250-53-33</b>	<b>(многоканальный)</b>
<b>Сервисный центр</b>	<b>тел.: (383) 363-98-67</b>	<b>skype: arsenal_servis</b>
<b>Россия, 633010,</b>		<b>e-mail: support@arsenalnpo.ru</b>
<b>Новосибирская обл., г.Бердск, а/я 12</b>		
Консультационный центр	тел.: (383) 301-44-33	e-mail: lavina@arsenalnpo.ru
по СПИ «ГОРИЗОНТ» «ЛАВИНА»	8-913-909-80-16	skype: lavina_arsenal
ООО НПО «Сибирский Арсенал»		e-mail: info@arsenalnpo.ru
Россия, 630073,		www.arsenal-sib.ru
г. Новосибирск, мкр. Горский, 8а	тел.: (383) 240-85-40	

Скачано с

**ТЕХКЛЮЧИ.рф**

16.08.2023