



данных

Инструкция по эксплуатации

Скачано с 듣 техклю

Защищенный носитель

Оглавление

1. Описание	3
2. Особенности	3
3. Начало работы с DATALOCK PRO 4	4
4. Световая индикация, управление	5
5. Подключение к компьютеру	6
6. Изменение пароля доступа	7
7. Изменение ложного пароля	8
8. Инициализация DATALOCK PRO 4	9
9. Сброс DATALOCK PRO 4	10
10. Блокировка DATALOCK PRO 4	11
11. Безопасное извлечение устройства	11
12. Часто задаваемые вопросы	17
13. Гарантия	22



1. Описание

DATALOCK PRO 4 - внешний защищённый носитель данных с клавиатурой:

 алгоритм шифрования AES 256, DATALOCK PRO 4 надёжно защищает вашу персональную информацию;

 интерфейс USB3.1 GEN-2 не требует дополнительного программного обеспечения и драйверов для использования и обеспечивает высокую скорость обмена;

- поддерживает операционные системы Windows, MAC OS X, Linux, Android;

 - благодаря небольшому размеру легко помещается в кармане.



2. Особенности

- AES 256 аппаратное шифрование
- Поддерживает пароли от 6 до 32 символов
- Защита от подбора пароля
- "ложный" пароль для удаления данных при вводе
- Не требует программного обеспечения
- Совместим с операционными системами Windows, MAC OS
- X, Linux, Android
- USB3.1 интерфейс с высокой скоростью передачи



ี CrystalD Þайл Настр	iskMark 8.0.4 x64 [Admin] ойки Профиль Вид Справка Язык[— 🗆 🗙 Language)
	1 ~ 1GiB ~ D: 0% (4/	1863GiB) ~ MB/s ~
All	Read (MB/s)	Write (MB/s)
SEQ1M Q8T1	46 <mark>2.21</mark>	447.97
SEQ1M Q1T1	407.77	<mark>40</mark> 3.38
RND4K Q32T1	170.89	<mark>1</mark> 47.70
RND4K Q1T1	25.33	35.73

Форм-фактор USB-флешки, прост в использовании

 Алюминиевый корпус для уменьшения нагрева и защиты устройства от повреждений

- Кнопки, устойчивые к истиранию
- USB 3.1 кабель экстендер, шнур-подвес в комплекте

3. Начало работы с DATALOCK PRO 4

 Подключите DATALOCK PRO 4 к USB порту компьютера, должен загореться КРАСНЫЙ индикатор. Введите пароль (по умолчанию 112233), только после этого диск будет отображаться в операционной системе. После правильного ввода пароля КРАСНЫЙ потухнет, загорятся ЗЕЛЁНЫЙ и СИНИЙ индикаторы.

 Если диск не отображается в системе, выполните инициализацию диска в операционной системе (обратите внимание на тип раздела жёсткого диска, по умолчанию выбран GPT, но возможно вам нужно будет выбрать MBR), затем создание раздела и его форматирование (по инструкции к операционной системе).



4. Световая индикация, управление



	Индикатор	Цвет	Значение
0	Lock	Красный	Красный горит, диск заблокирован
9	Uplock	Зелёный	Зелёный горит, диск разблокирован
9	UTHOCK	Мигает	Мигает 1 раз при
		www.aer	нажатии клавиши
6	Setun	Опримерый	Создание/изменение
	Jetup	Оранжевыи	пароля
	D /\\/	Синий	Диск разблокирован
-	17 22	Мигает	Передача данных
	Клав	иатура	Значение
6	Цифровы	е клавиши	Ввод пароля
9	(ОК	Подтверждение ввода
			Отмена ввода
0	E	SC	/нажать и удерживать
	_		для блокировки
	Ск	ачансь (

?

5. Подключение к компьютеру

 Подключите DATALOCK PRO 4 к компьютеру с помощью USB кабеля. Данное устройство поддерживает интерфейс USB 3.1. Выбирайте для подключения соответствующий порт компьютера, это обеспечит оптимальное быстродействие при работе с диском устройства. После



подключения загорится КРАСНЫЙ индикатор.

 Введите пароль, нажмите <u>ОК</u> (Пароль по умолчанию 112233). Загорятся ЗЕЛЁНЫЙ и СИНИЙ индикаторы.

<u>Не забудьте изменить пароль по умолчанию перед</u> полноценным использованием устройства.

 После того как компьютер подключит диск, вы сможете использовать его как обычный внешний диск.

Внимание: если вы ошиблись при вводе пароля, повторите процедуру ввода пароля с начала. Пароль по умолчанию 112233

Предупреждение: Если вы ввели не верный пароль 10 раз подряд, будут удалены внутренние ключи шифрования, что сделает доступ к данным невозможным. Это защита от подбора пароля.

Паролем считается любая комбинация цифр от 6 до 32 знаков с последующим нажатием <u>ОК</u>.

ВАЖНО: В целях безопасности, в начале использования устройства измените пароль по умолчанию, как это сделать описано в разделе «Изменение пароля».

ВАЖНО!

 Пароль вводится при постоянно горящем только КРАСНОМ индикаторе (после подключения диска к компьютеру или отмены действий удержанием ESC).
 Правила ввода пароля:

- вводите цифры пароля чётко нажимая кнопки, с интервалом между нажатиями не менее полежундыли СКАЧАНО: С - после ввода пароля нажмите <u>ОК</u>

 При установке нового (любого) пароля следует соблюдать правила сложности пароля (перечислены ниже).
 В противном случае пароль может быть не принят устройством для изменения.

4. Длина пароля от 6 до 30 цифр.

5. Пароль должен содержать 3 или более разных цифр, не ставьте простые пароли, например (1-1-1-2-2-2)

 В пароле не должна повторяться одна цифра 4 и более раз подряд, например (4-4-4-4-X-X)

7. Пароль не должен содержать 4 последовательные цифры, например (1-2-3-4-X-X), (6-5-4-3-X-X),

(5-6-7-8-X-X-X-X-), (X-1-2-3-4-X)

8. Пароли по умолчанию (после приобретения или после сброса)

- пароль доступа - 112233

- ложный пароль - **332211**

6. Изменение пароля доступа

Пароль доступа разблокирует устройство и позволяет работать с ним как с обычным диском.

Вы можете создать новый пароль следуя нижеследующей инструкции.

Изменение пароля НЕ УДАЛЯЕТ данные на диске!

1. Подключите диск к компьютеру.

Загорится КРАСНЫЙ индикатор.

 Нажмите и удерживайте клавишу <u>ESC</u> 10-15 секунд.

КРАСНЫЙ индикатор будет гореть, ОРАНЖЕВЫЙ начнёт мигать.

 После 10-15 секунд, КРАСНЫЙ и ОРАНЖЕВЫЙ индикаторы будут гореть.

4. Отпустите клавишу <u>ESC</u>.

КРАСНЫЙ начнёт мигать, ОРАНЖЕВЫЙ будет гореть,

устройство готово к вводу текущего старого пароля.

 Введите старый пароль и нажмите <u>ОК</u> для подтверждения
 Если пароль введён верно:
 КРАСНЫЙ мигает, ЗЕЛЁНЫЙ и









ОРАНЖЕВЫЙ горят.

7. Введите новый пароль (от 6 до 30 цифр), и нажмите ОК для подтверждения. ЗЕЛЁНЫЙ горит, ОРАНЖЕВЫЙ мигает.

8. Введите новый пароль ещё раз и нажмите ОК для подтверждения.



 Если все верно, ЗЕЛЁНЫЙ и СИНИЙ загорятся, диск готов к использованию.

ВНИМАНИЕ: если индикатор разблокировки не горит зелёным, или вы ошиблись при вводе пароля, повторите заново шаги 1-8

Изменение ложного пароля

При вводе ложного пароля происходит удаление ключей шифрования, после чего получить доступ к данным невозможно. Создаются новые ключи. диск необходимо инициализировать и форматировать. Все пароли (доступа и ложный) сохраняются.

Вы можете создать новый пароль следуя нижеследующей инструкции (ложный пароль по умолчанию - 332211).

Изменение пароля НЕ УДАЛЯЕТ данные на диске!

1. Подключите диск к компьютеру. Загорится КРАСНЫЙ индикатор. 2. Нажмите и удерживайте клавишу 0 10-15 секунд.

КРАСНЫЙ индикатор будет гореть, ОРАНЖЕВЫЙ начнёт мигать.

 После 10-15 секунд. КРАСНЫЙ и ОРАНЖЕВЫЙ индикаторы будут гореть.

4. Отпустите клавишу 0. КРАСНЫЙ начнёт

мигать. ОРАНЖЕВЫЙ будет гореть.

устройство готово к вводу текущего пароля доступа.

5. Введите пароль доступа И нажмите ОК для подтверждения. Если пароль введён верно: ЗЕЛЁНЫЙ КРАСНЫЙ мигает. и ОРАНЖЕВЫЙ горят.

7. Введите новый ложный пароль скачано с







(от 6 до 30 цифр), и нажмите <u>ОК</u> для подтверждения.

ЗЕЛЁНЫЙ горит, ОРАНЖЕВЫЙ мигает.

 Введите новый ложный пароль ещё раз и нажмите <u>ОК</u> для подтверждения.

 Если все верно, ЗЕЛЁНЫЙ загорится, новый ложный пароль установлен. Отключите диск от компьютера для дальнейшего использования.

ВНИМАНИЕ: если индикатор разблокировки ЗЕЛЁНЫЙ не горит, или вы ошиблись при вводе пароля, повторите заново шаги 1-8

8. Инициализация DATALOCK PRO 4

Если вы забыли пароль, вы можете произвести инициализацию DATALOCK PRO 4.

Инициализация DATALOCK PRO 4 состоит из трёх шагов:

1) Вход в сервисный режим

2) Создание пароля

3) Форматирование диска

ВНИМАНИЕ: При инициализации DATALOCK PRO 4, все данные на диске будут уничтожены, заранее сохраните их в случае необходимости.

Вход в сервисный режим

 Подключите DATALOCK PRO
 к компьютеру. Загорится КРАСНЫЙ индикатор.

 Одновременно нажмите и удерживайте клавиши <u>1</u> и <u>OK</u> в течении 10-15 секунд, КРАСНЫЙ, ЗЕЛЁНЫЙ, ОРАНЖЕВЫЙ начнут мигать.

 После 10-15 секунд, КРАСНЫЙ, ЗЕЛЁНЫЙ, ОРАНЖЕВЫЙ загорятся. Отпустите клавиши <u>1</u> и <u>ОК</u>.





Создание пароля

1. Нажмите клавишу <u>1</u>, КРАСНЫЙ начнёт мигать. СКАЧАНО



2. Введите новый ВЕРНЫЙ пароль (от 6 до 30 цифр), и нажмите ОК для подтверждения.

ЗЕЛЁНЫЙ загорится, ОРАНЖЕВЫЙ начнёт мигать

3. Введите ВЕРНЫЙ пароль ещё раз и нажмите ОК для подтверждения. 4. Если всё верно, ЗЕЛЁНЫЙ и СИНИЙ загорятся.



Внимание: Если вы ошиблись при вводе пароля, повторите процедуру с начала.

Создание раздела и форматирование производятся как для обычного диска.

9. C6poc DATALOCK PRO 4

Сброс до заводских настроек и паролей по умолчанию DATALOCK PRO 4 состоит из трёх шагов:

- Вход в сервисный режим 1)
- 2) Сброс устройства
- 3) Форматирование диска

ВНИМАНИЕ: При сбросе DATALOCK PRO 4, все данные на диске будут уничтожены,

заранее сохраните их в случае необходимости.

Вход в сервисный режим

Подключите DATALOCK 1. PRO 4 к компьютеру. Загорится КРАСНЫЙ индикатор.



2. Нажмите и удерживайте ОК 10-15 клавиши 1и секунд, КРАСНЫЙ, ЗЕЛЁНЫЙ ОРАНЖЕВЫЙ начнут мигать. 3. После 10-15 секунд, КРАСНЫЙ. ЗЕЛЁНЫЙ. ОРАНЖЕВЫЙ загорятся. Отпустите клавиши 1 и ОК





Сброс настроек до начальных

 Нажмите клавишу <u>0</u> для сброса настроек DATALOCK PRO 4.
 КРАСНЫЙ загорится.

Будут установлены пароли по умолчанию (доступ -112233, ложный - 332211).



Создание раздела и форматирование производятся как для обычного диска.

10. Блокировка DATALOCK PRO 4

Когда диск разблокирован, нажмите и удерживайте клавишу <u>ESC</u> для блокировки DATALOCK PRO 4.



11. Безопасное извлечение устройства

Когда вы не используете DATALOCK PRO 4, вы можете отключить его от компьютера используя безопасное извлечение устройства. Всегда используйте безопасное отключение перед отключением устройства от компьютера!

Отключение в Windows:

Используйте иконку безопасного извлечения устройства и отключите устройство перед его извлечением.



Windows сообщит, что устройство может быть безопасно извлечено из компьютера.





Отключение в Mac OS:

Кликните на иконку и перетащите её в корзину.



Форматирование и создание раздела

После инициализации, сброса, ввода ложного кода или срабатывания защиты от подбора пароля необходимо создать раздел и отформатировать DATALOCK PRO 4.

Форматирование в Windows

1. Правый клик по "Мой компьютер" и выберите «Управление» на рабочем столе Windows.

	Открыть	
*	Закрепить на панели быстрого доступа	
2	Управление	
25	Закрепить на начальном экране	
1	Подключить сетевой диск	
	Отключить сетевой диск	
	Создать ярлык	
	Удалить	
	Переименовать	
	Свойства	



2. В окне «Управление компьютером», выберите

Управление дисками.

 Фойл Действие Компьютером Фойл Действие Вид Справи Фойл Действие Вид Справи 	Ka 🗙 🕑 🔒 😥 🗉							- U x
Управление компьютером (л.	Том	Расположение	Тип	Файловая с	истема	Состоя	Encore .	Действия
 Служебные программы Полниполиция заляний 	- (C) (fact 1 parago 1)	Простой	Базовый	NTES		Испра	вен (Загрузка, Файл подка вен (Шафорланный (FFI) с	Управление дисками 🔺
 Пресметр отсяхарни Пресметр отсяхарни В Покальние пользовате Покальние пользовате Десентер устройста Тораление диссами Тораление диссами Строябы и приложения 	отаристрания — Шрбст (ранди 1) Престой Болина принант — Шрбст (ранди 1) Престой Болина Накан и нариби (р.) Престой Болина или наригорали или принант — Самант нариби (р.) Престой Болина или наригорали или принант — Самант Нариби (р.) Престой Болина или наригорали или принант — Самант Нариби (р.) Престой Болина или наригорали наригорали или принант — Самант — Самант — Самант —	NTFS		Испра	ета (шиндиоаллаан (ст.)) на (Газда состановлен еен (Базоевий раздел диск	,Aononutrenuese geò ≯		
	— Диск 1 Баловый 447,12 ГБ 100 1 В сети Ист	(С.) 444,99 ГБ I Исправен	NTFS (Загрузка,	Đaặn noạt	510 МБ Исправа	nn (Pz	1,53 ГБ Не распределень	
<	— Динж 2 Баловий 232,87 ГБ В сели — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	17 ГБ аспределена Основной раздел		1				

 Выберите «Новый диск 2», кликните по нему правой кнопкой мыши и выберите «Инициализировать диск», после инициализации правый клик на неразмеченном (свободном,



4. Следуйте инструкциям помощника для создания тома.



Мы рекомендуем форматирование в exFAT или NTFS.



5. Откройте мой компьютер, и вы увидите ваш новый диск.

Если «Создание тома» недоступно, нажмите правой кнопкой мыши и выберите «Инициализировать диск»

Управление компьютером (л	Том	Pacno	ложение	Twn	Файловая	система	Состояние		Действия
 Служебные программы 	= (C:)	Прост	Ron	Базовый	NTFS		Исправен (3	Загрузка, Файл подка-	Управление дисками
 Оплочеровцие задения Оплочеровцие задения Общее полко Общее полко Общее полко Оплочев полкования Оплочев полкования Оплочев полкования Оплочев полкования Оплочев полкования Оплочев полкования Службы и приложения 	— (Диск 1 разде — Еконса не видо	ил 4) Прост уели (D:) Прост	той	Базовый Базовый	NTFS		Исправен (F Исправен (F	Раздел восстановлени Базовый раздел диска	Дополнительные дой…
	<							>	
	< — Диск 1 Базовый 447,12 ГБ В сети	100 M6 Исправе	(С.) 444,99 ГБ № Исправен	VTFS (Загрузка,	¢aiks nogu	510 МБ Исправи	ен (Ре Нер	> r6 scopegenes	
	<	100 Мб Исправен ициализироваты в сетм	(С.) 444,99 ГБ № Исправен » диск	NTFS (Загрузка,	Файл под	510 M6 Исправи	ен (Ре Нер	r5 Icopeteres	

Выберите MBR или GPT в зависимости от вашего компьютера, нажмите ок



правление компьютером (лок.	Том	Pace	оложение	Ten	Файловая система	Состояния		Лействия
Служебные программы Планировщик заданий	= (С:) = (Диск 1 раздел = (Лиск 1 раздел	Проз 1) Проз	601 601	Базовый Базовый Базовый	NTES	Исправен (Заг Исправен (Ши Исправен (Ши	рузка, Файл подка- фрованный (EFI) сы вел восстановлени	Управление дисками Дополнительные дей
о Общие папки	- Екика не виде	или (D:) Проз	Not	Базовьяй	NTFS	Исправен (Баз	овый раздел диска	
Докальные пользователи Производительность Опроизводительность		Инициализ	чиня диско			×	1	
а диспетчер устроиств Запоминающие устройства		Чтобы дисти инициализия	тчер локал зовать дися	ьных диско	в мог получить к нему	доступ, надо		
Службы и приложения		Выбор диско						
	< — Диск 1 Баговый 447,12 ГБ В сеги	Использова О Основна Пабляца Правленание предыествуя	ть указання п загрузоч- с GUID раз с стиль раз, ощими верг	ий ниже сти нат запись цаков (GPT) раков GPT)	пь разделов для выбр (MBR - Master Boot Reci - GUID Partition Table) не распознается всень омя.	ameski georioa : ord) n	3 2020/05H	
	*ОДиск 2 Нет данных				ОК	Отиена	HI	
	232,89 ГБ Не проиници	232,89 FB He pacnpe,	целена					

Форматирование в Мас OS

Приложение для форматирования в Mac OS X называется Disk Utility. Вы найдёте его в папке Utilities



 Если это новый диск или система не распознаёт существующую файловую систему, вам необходимо отформатировать диск. Выберите «Инициализировать» что бы продолжить



2. Выберете внешний диск и нажмите «Удалить».





3. Введите имя диска и выберите предпочитаемый формат. Для Mac OS X, мы рекомендуем использовать OS X Extended. Нажмите «Erase» для форматирования диска.

Internal Int	Erasi data and for Name: Format: Scheme	e "OEM Ext Hard Disk Media g "OEM Ext Hard Disk Media" will tored on it. Enter a name, choose irrnat. Initited DS X Extended (Journaled) SUID Partition Map	n'? destroy of all the a partition map	
		Cancel	Erase	3 78
	Connection:	USB	Child count:	0
	Partition Map:	Not Supported	Туре:	Disk
	S.M.A.R.T. status:	Not Supported	Device:	disk1

Дождитесь окончания форматирования и нажмите «Done»

APPLE SSD SM05 Macintosh HD BOOTCAMP sternal	Erasing "O creating "C Erase proces	EM Ext Hard Disk Med Untitled" s is complete, press Done t	la" and o continue.	
OF MERCAL PROPERTY				
Untitled A	• Untitled 3 TB			
Untitled 4	Untitled 3 TB	External	Capacity:	3 19
Untitled A	Untitled 3 TB Location: Connection:	External USB	Capacity: Child count:	3 19
Untitled A	Untitled 3 TB Location: Connection: Pertition Map:	External USB GUID Partition Map	Capacity: Child count: Type:	3 TB 2 Disk

5. Ваш диск готов к использованию







12. Часто задаваемые вопросы

Вопрос: как правильно использовать DATALOCK PRO 4?

Ответ: необходимо каждый раз безопасно извлекать DATALOCK PRO 4, не рекомендуется просто отсоединять кабель от компьютера.

Не рекомендуется напрямую редактировать данные на DATALOCK PRO 4, вы можете отредактировать свои данные на своём компьютере, а затем скопировать данные в DATALOCK PRO 4.

Если Вы продолжительно прекращаете работу на компьютере, диск может быть переведён операционной системой в режим сна, при этом произойдёт блокировка диска. Все несохраненные данные могут быть потеряны. Проверьте настройки плана электропитания в операционной системе и отключите экономию энергии (отключение) дисков при неактивности.

Вопрос: если забыли пароль, как насчёт данных на твердотельном накопителе DATALOCK PRO 4?

Ответ: если вы забудете пароль, нет абсолютно никакого способа получить доступ к данным, хранящимся на диске.

Вы должны произвести сброс настроек DATALOCK PRO 4. При сбросе все данные, хранящиеся на диске, будут недоступны.

При сбросе настроек DATALOCK PRO 4 происходит следующее:

- * Все данные на диске больше недоступны
- * Устройство DATALOCK PRO 4 необходимо будет инициализировать и отформатировать

 * Необходимо будет установить новый пароль пользователя

Вопрос: если DATALOCK PRO 4 сломан, как получить мои данные?

Ответ: в первую очередь нужно проверить, исправлен ли DATALOCK PRO 4.

а.Повторно подключите DATALOCK PRO 4, попробуйте подключить его к другому компьютеру.

б.Если индикатор мигает синим цветом, это означает, что внутренний твердотельный накопитель неисправен. Попробуйте переподключить устройство к компьютеру.

в.Если ничего не помогло, это означает что накопитель сломан, теперь нужно воспользоваться услугами сторонней СКАЧАНО7 С компании по восстановлению данных, попытаться зеркально скопировать Ваш накопитель на новый и поместить новый накопитель в корпус DATALOCK PRO 4, чтобы повторить попытку с вашим паролем. Сделать это можно только в сервисном центре.

г. Если все вышеперечисленное не помогло, то ваши данные потеряны!

Вопрос: какую файловую систему мне следует выбрать для форматирования моего твердотельного накопителя DATALOCK PRO 4?

Ответ: это будет зависеть от того, как вы хотите использовать накопитель, но в целом мы рекомендуем следующее: exFAT для Linux, Windows 7/8/10 и Mac OS 10.11 или выше. NTFS для Windows XP, Windows Vista, Windows 7 HFS+ (Mac OS Extended) для Mac OS X FAT32 для использования на разных платформах, таких как Windows, Mac и Linux (размер одного файла для FAT32 ограничен 4 ГБ)

Вопрос: что такое GPT и MBR

Ответ: обе аббревиатуры относятся к стилям таблицы разделов жёстких дисков. GPT расшифровывается как GUID Partition Table, или Globally Unique Identifier Partition Table (таблица разделов со статистически уникальным идентификатором), а MBR — как Master Boot Record (главная загрузочная запись). Они отвечают за структуру дискового пространства и загрузку операционной системы.

Вопрос: зачем они нужны

Ответ: и GPT, и MBR выполняют одну и ту же функцию: хранят информацию о разделах накопителя, подсказывая системе, какой из них является загрузочным и к какому разделу относится конкретный сектор диска. Однако разница между вариантами всё же есть.

Вопрос: чем отличается GPT от МВК ЕТЕХКЛК

Ответ: главный нюанс состоит в том, что GPT является частью интерфейса для управления оборудованием UEFI, а MBR относится к BIOS. Если не вдаваться в подробности, то можно сказать, что GPT — более новый и улучшенный стандарт, который пришёл на смену MBR, так же как UEFI заменил BIOS.

Всё просто: в современных компьютерах с UEFI используется GPT; в старых с BIOS — MBR.

Вопрос: что лучше: GPT или MBR

Ответ: как таковой вопрос качества не стоит. Сказать, что GPT- диски работают лучше или быстрее, нельзя, дело лишь в совместимости оборудования и возможностях. Если компьютер и операционная система способны принять GPT, то следует использовать его, если нет — выбирайте MBR.

Из преимуществ последнего можно назвать только более широкую совместимость: MBR работает с UEFI и BIOS, а также поддерживает больше ОС. Однако он не распознаёт диски объёмом свыше 2 ТБ и не позволяет создавать более четырёх разделов.

GPT гораздо функциональнее: он практически не имеет ограничений по количеству разделов и их величине. Максимальный размер равен 9,4 3Б (зеттабайта), а это просто невероятно много: такой объём суммарно дадут 940 миллионов 10- террабайтных накопителей.

Вопрос: как узнать, какой диск в Windows: GPT или MBR

Ответ: с помощью утилиты «Управление дисками»

выполни	Ть	^
	Введите имя программы, папки, документ ресурса Интернета, которые требуется оты	а или срыть.
2ткрыть:	diskmgmt.msc	~



Сочетанием клавиш Windows + R откройте меню «Выполнить», введите diskmgmt.msc и нажмите Enter.

		1					-			
Том — (Диск 0 раздел 1) — (Диск 0 раздел 2) — System (Ci)	Располож. Простой Простой Простой	Тип Базовый Базовый Базовый	MTFS	исп Исп Исп	толние равен равен равен	<u>Викость</u> 300 МБ 100 МБ 255,48 ГБ	248,69 (5	Свободне 100 % 100 % 97 %	5%	
- Диск 0 Базовый 255,88 ГБ 8 сети Соци	300 MБ аль составной	TDM	100 M5	pos	System 255,48 Испра	г (С:) ГБ NTFS кен (Загрузка, (айл подкачки	. Аварийны	й дамг	1 (126
— Диск 0 Базовый 255,88 ГБ В сеги Сом Сом Сом Соло Соло Соло Соло Соло Со	300 МБ ать составной ать чередующ ать зеркальны ать том RA(D-5	том ийся том., й том.,	100 M5	pos	System 255,48 Испрая	r (C:) FB NTFS Iew (Barpyaka, C	аайл подкачки	, Аварийны	й дэмг	1 (136
	300 МБ аать составной аать череднош аать том RAD-5 образовать в д образовать в М	том ийся том й том кначически tSR-диск	100 M5 Я диос.	pos	System 255,48 Испрае	н (С.) ГБ NTFS Кен (Загрузка, С	айл подкачки	, Аварийны	й дамг	1 1126

Кликните правой кнопкой мыши по названию диска и выберите «Свойства».

Сведения о диске	
Диск	Диск 0
Terr	Базовый
Состояние:	В сети
Стиль раздела:	Tatiniua e GUID pasganoa (GUID
EMHOCTL:	262016 MB
Presarontoe Mecto.	2 100
Том — System (C.)	Емкость 300 Мб 261614 МБ
	Casigna

Перейдите в открывшемся окне на вкладку «Тома» и проверьте строку «Стиль раздела». Для GPT там будет указано «Таблица с GUID разделов (GUID)», а для MBR — «Основная загрузочная запись (MBR)».

Вопрос: как узнать, какой диск в Linux: GPT или MBR



Ответ: через утилиту «Диски»



Из меню «Стандартные» или через поиск откройте и запустите утилиту «Диски».

Выберите нужный накопитель в боковом меню и обратите внимание на строку «Разметка» в свойствах. Если там указано GUID Partition Table, значит, диск GPT. Если же Master Boot Record — то, соответственно, MBR.

Вопрос: как узнать, какой диск в macOS: GPT или MBR

Ответ: Такой вопрос у вас, скорее всего, не возникнет, потому что macOS использует только GPT- разметку, а с MBR операционка Apple попросту не работает. Так что если у вас Mac, то накопитель в нём точно с таблицей разделов GPT.

Вопрос: если кто-то заменит корпус устройства DATALOCK PRO 4 на другой, он сможет получить мои данные на жёстком диске?

Ответ: Нет. все данные на жёстком диске зашифрованы аппаратно (при записи на диск). Даже если заменить корпус устройства или напрямую подключить жёсткий диск к компьютеру, никто не получит доступ к вашим данным.



13. Гарантия

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с даты продажи. Бесплатный ремонт за счёт продавца будет невозможен, если:

- нарушены правила эксплуатации;
- устройство неправильно перевозили или хранили;
- устройство подверглось воздействию жидкостей, высокого или статического напряжения;
- подключалось к блокам зарядки мобильных устройств или Power-банкам, особенно с технологией QuickCharge;
- устройство механически повреждено.

Ни продавец, ни производитель устройства не несут никакой ответственности за порчу, утерю, невозможность доступа к данным, записанным на устройство.

Отметки

Дата продажи: _____

Отметка торгу	ющей
организации:	

